

Så använder du häverten:

OBS: Försäkra dig om att ventilen och slangen är väl sammanfogade, så att du slipper tappa ventilen i dunken.

1. Räta ut slangen, så att den del som är i behållaren är rak.
2. För in backventilen i den övre behållaren, ju mer vätska den innehåller, desto lättare får du igång flödet.



3. Utför några SNABBA & KRAFTIGA ryck i längsgående riktning tills flödet startar.
4. När du är klar, dra upp backventilen och skaka försiktigt ur vätskan som är i ventilen, så slipper du spilla något.

Bra att veta:

- Om det är "knäckar" slangen, låt den hänga utsträckt i någon vecka eller lägg den i ett hett vattenbad på ca: 80 °C i några minuter.
- Vid kalla temperaturer blir slangen lite stel. Låt häverten hänga utsträckt, så går det fint att tanka även då.
- Ø25 mm. ventilen saknar fjäder, den fungerar utan.